

ULTRA AJASTINLIESIKUVUN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

AJASTINLIESIKUPU

DX-ULTRA-KT-AJP-S liesikupua käytetään keittiön kohdepoistolaitteena, joka on kytketty kerrostalon koneellisen poiston yhteiskanavajärjestelmään. Ilmanvaihtoa tehostetaan ajastimella toimivalla sulkupellillä.

Painokytkimellä sulkupelti avautuu ja ajastin pitää sulkupellin auki 60 min. Sulkupelti voidaan sulkea myös painamalla painokytkintä uudestaan.

Liesikuvussa on toiminto joka tarkistaa sulkupellin toiminnan kerran vuorokaudessa käyttämällä sulkupellin auki.

Mahdollisen häiriötilanteen takia liesikuvussa on lämpösuoja, joka pysäyttää sulkupellin toiminnan, toiminto palautuu automaattisesti jäähtyttyään tai liesikuvun virrat on katkaistava esim. sulaketaulusta n. minuutin ajaksi.

ÄLÄ LIEKITÄ LIESIKUVUN ALLA!

LIESIKUPUJEN HUOLTO

Likaantunut metallikudoksinen rasvasuodatin on pestävä vähintään kerran kuukaudessa ettei ilmanvaihto heikkene eikä aiheudu palovaaraa.

Astianpesukoneen aineet saattavat tummentaa sen alumiiniosia. Suodatin saadaan pesuun avaamalla kuvun pohjalevyn sormiruuvit kiertäen, jolloin pohjalevy avautuu ja suodatin on irroitettavissa.

Lampunvaihto voidaan myös suorittaa pohjalevyn avaamisen kautta.

KT-KUVUSSA ON;

- sähköliitäntä maadotetulla verkkojohdolla
- tehostuksen painokytkin
- työskentelyvalon kytkin
- työskentelyvalo, loisteputki PL 11 / G23
- metallikudoksinen rasvasuodatin